

LDZX 型立式压力蒸汽灭菌器标准操作规程



1 安装

- 1.1 取下外包装, 并从包装箱内取出随机所附文件袋。
- 1.2 将灭菌器独自放在一个通风、宽阔、地上平坦的区域, 禁绝与其他设备及易燃物或有腐蚀性物品摆放同一处, 且与四周保持不少于六十厘米的空间, 远离热源。
- 1.3 灭菌器装有便于转移的脚轮, 当灭菌器转移到固定位置后, 应将灭菌器用垫块固定, 防止滑动。
- 1.4 灭菌器所接入网电源为交流 $220V \pm 22V$, 50HZ, 30A。

2 运用

- 2.1 按逆时针滚动盖子上手轮数圈, 直**滚动到顶, 使灭菌器盖充沛提顶, 拉起左立柱上的稳妥, 向右推开横梁移开灭菌器盖。

- 2.2 接通电源，将控制面板上的电源开关按**ON 处，控制面板上的低位灯，灭菌器内属断水状况，压力表指针指向零位。
- 2.3 灭菌器开盖状况下，将蒸馏水直接注入灭菌器内，直**低水位灯灭，高水位灯亮时停止加水。
- 2.4 将包扎好的灭菌物品依次堆积在灭菌框内。
- 2.5 将盖子上横梁面向立柱，提起手动稳妥销，使横梁悉数嵌入立柱槽内，稳妥销下落锁住横梁。将手轮顺时针旋转，使灭菌器盖与下法兰压紧，加力使之充沛密合。
- 2.6 按动一下承认键敞开设定窗内（绿色）数显调整块，绿色数显闪耀进入设定状况。按动添加键可将温度上调或按动削减键可将温度下调。所需温度调整后，须持续按动二次承认键进行承认，温度设定完毕。
- 2.7 再按动一次承认键，切换成时刻显现（绿色）状况。设定窗闪耀，进入时刻设定状况，显现（：）前为小时，（：）后为分钟。按动添加键可将时刻上调或按动削减键可将时刻下调。所需温度调整后，按动二次承认键进行承认，时刻设定完毕。
- 2.8 当温度、时刻设定完毕，控制面板上的加热灯亮，灭菌器正常加热升温。当灭菌室内温度到达设定温度时，加热灯连续闪耀，进入灭菌倒计时，并在控制面板上的设定窗内显现出剩下灭菌时刻。（对灭菌室温度均匀性要求高的灭菌物品，在灭菌过程中须将灭菌器左下方排气排水总阀向左旋转敞开少数，有少数的蒸汽不断派出为宜，使灭菌室上、中、下温度均匀。）

2.9 灭菌完结，主动封闭加热体系；保温时刻完毕主动切换成Eed显现，此刻应将电源开关按**OFF；封闭电源。

2.10 敞开安全阀或排气排水总阀，放净灭菌室内余汽，带压力表指针回落零位止。

2.11 堵截电源，按逆时针滚动手轮数圈，直**旋动到顶，使灭菌器盖充沛提起，拉起左立柱上的稳妥销，向右推开横梁移开锅盖，一个灭菌周期完毕。3 安全注意事项

3.1 堆积灭菌物品时，禁止阻塞安全阀和放气阀的出汽口，有必要留出空位保证其空气疏通，不然安全阀和放气阀因出汽口阻塞不能作业，形成事端。 3.2 灭菌液体时，应将液体灌装在耐热的玻璃瓶中，以不超过 3/4 体积为好，瓶口选用棉花纱塞，切勿运用未打孔的橡胶或软木塞。

3.3 在灭菌液体完毕时，禁绝当即开释蒸汽，有必要待压力表指针回零位方可排放余汽。

3.4 灭菌器装有安全阀，每年应送往当地监检部分进行校检，如超出运用范围应及时替换，防止失灵形成事端。

3.5 本器清洗应一个月一次，将内胆取下，用毛刷将附着在内壁的水垢刷去，再用洁净的布擦拭洁净即可。